



# サイクル制御ユニット

取扱説明書

### 富士電機株式会社

INP-TN1PXR4SPW

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー) http://www.fujielectric.co.jp

パワコンユニット(形式:SY-P-A1)の問合せ先 富士電機機器制御(株) Tim (048)547-1144

計測機器技術相談窓口

FAX (042) 584-1513 Tel. (042) 584-1506 受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00 [月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています] 営業拠点

関東地区 TEL(03)5435-7041 中部地区 TEL(052)746-1014 関西地区 TEL(06)6455-6790

#### 計測機器のホームページ

http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

この度は、サイクル制御ユニットをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。 ご注文の製品であることをお確かめのうえ以下の項目に従ってご使用ください。

なお、この取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手元に届けられる様お取りはからいください。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。本書の内容につきましては、正確さを 期するために万全の注意を払っておりますが、本書中の誤記や、情報の抜け、あるいは情報の使用 に起因する結果生じた間接障害を含むいかなる損害に対しても、弊社は、責任をおいかねますので、 あらかじめご了承ください。

#### 仕様と付属品の確認

製品をご使用になる前に、ご注文の形式と一致している事をご確認ください。 (形式一覧表は2ページに記載されています。)

下記の付属品が全て揃っている事をご確認ください。

・本体 …………1台 取扱説明書 …………1枚

・ I / V ユニット ········· 1 個(DC4-20mA 入力タイプのみ)

#### 関連資料について

本書記載の詳細については、下記資料を参照ください。

内容	名称	資料番号
仕様	カタログ	D&C12 版

## 最初にお読みください(安全上のご注意)

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 安全注意事項のランクを「警告」と「注意」に区分してあります。

$\triangle$	警	告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷 を負う可能性があるもの。
$\triangle$	注	意	誤った取扱いをしたときに、使用者が障害を 負ったり物的損害の可能性があるもの。

## **企**警告

#### 1.1 設置及び配線について

本機器は以下の条件に設置されることを意図しています。

周囲温度	-10°C∼ 50°C		
周囲湿度	90% RH 以下(結露ないこ		
設置カテゴリー	II	IEC1010-1 による	
汚染度	2	1 IEC 1010-1 1 1 1 2 3	

入力センサーと、下表に示す電圧値になる(もしくは発生させる)場所との間には、下表に示す沿面距離及び空間距離を確保してください。
 これらが確保できない場合は、EN61010の安全承認が無効になる恐れがあります。

使用又は発生電	圧 空間距離	沿面距離	
[Vrms 又は Vdd	c] [mm]	[mm]	
最高 50	0.2	1.2	
最高 100	0.2	1.4	
最高 150	0.5	1.6	
最高 300	1.5	3.0	
300 以上	当社販売店に	ご相談ください	

危険電圧

上記において、50Vdc を超える(危険電圧と呼びます)場合、本機器の全端子とアースとの間に基本絶縁が必要です。 尚、本機器の絶縁クラスは以下の通りです。設置に先立ち、本機器の絶縁クラスがご使 用要求を満足していることを必ずご確認ください。

#### は非絶縁 測定値入力 電源 内部回路 (SSR出力/電流出力)

- 本機器の故障や異常が重大な事故につながる恐れがある場合には、外部に適切な保護回
- 路を設置してください。 本機器には電源スイッチ、ヒューズはついておりませんので、必要な場合は別途設置し
- 本機器には電源スイッチ、ヒュースはついくおりまでルので、必要は物目はのJARAKIEL てください。 また、ヒューズは主電源スイッチと本機器の間に位置するよう、配線してください。 (主電源スイッチ: 2 極ブレーカ、ヒューズ定格: 250V 1A) 電源配線は、600V ビュル絶線電線と同等以上の性質を持つ電線をご使用ください。 機器破損及び故障防止のため、定格にあった電源電圧を供給してください。 機器破損及び機器故障防止のため、全ての配線が終了するまで電源を ON にしないでく

- 電源投入前に感電や機器の火災防止のための間隔が確保されていることを必ず確認して
- ・ 通電中は端子にふれないでください。感電、誤動作の恐れがあります。 ・ 通電中は端子にふれないでください。感電、誤動作の恐れがあります。 ・ 本機器は絶対に分解したり、加工、改造、修理は行わないでください。異常動作、感電、 火災の危険性があります。

- 本機器の着脱は電源を OFF にして行ってください。感電、誤動作、故障の原因となります。
   本機器を継続的かつ安全にご使用頂くために、定期的なメンテナンスをお薦めします。
   本機器の搭載部品には寿命があるものや、終年変化するものがあります。
   ・付属品を含め、本体の保証期間は正常にご使用頂いた場合で1年間です。

## 2. 1 注意

- 設置に際しては、次のような場所を避けるよう注意してください。
  ・使用時に周囲温度が 0 ~ 50℃の範囲を超える場所
  ・使用時に周囲温度が 0 ~ 50℃の範囲を超える場所
  ・健用時に周囲温度が 45 ~ 85%RH の範囲を超えるような場所
  ・温度変化が急で、結露するような場所
  ・腐食性力ズ(特に硫化ガス、アンモニア等)や、可燃性ガスが発生する場所
  ・本体に直接振動、衝撃が伝わるような場所
  (振動・衝撃により出力リレーが誤作動することがあります)
  ・水、油、薬品、蒸気、湯気のかかる場所
  (水に浸った時は、漏電、火災の危険がありますので販売店の点検を受けてください)
  ・粉塵、塩分、鉄分の多い場所
  ・誘導障害が大きく、静電気、磁気、ノイズが発生しやすい場所
  ・直射日光のあたる場所
  ・輻射熱などによる熱蓄積が生じるような場所

### 2.2 結線上の注意

- ・ 入力信号線はノイズ誘導の影響を避けるため、電源ライン、負荷ラインから離してくだ
- さい。 入力信号線、出力信号線は互いに分離し、シールド線をご使用ください。 電源からのノイズが多い場合には、絶縁トランスを付加し、ノイズフィルタを使用する ことを推奨します。(例: TDK 製 ZMB22R5-11 ノイズフィルタ) ノイズフィルタは、必ず接地されているパネル等に取付け、ノイズフィルタ出力側と計 器電源端子の配線は最短で行ってください。ノイズフィルタ出力側の配線にヒューズ、 スイッチ等を取り付けることは、フィルタとしての効果が悪くなりますので行わないで ください。
- ・ 計器電源線は撚って結線すると効果的です。(撚りあわせのピッチが短いほど、ノイズに 対して効果があります。

#### 2.3 キー操作の注意/異常時の操作


入力断線の場合、表示がLLLLとなります。センサを交換する時は、必ず電源を OFFにしてください。

## 2.4 その他


アルコール、ベンジンなどの有機溶剤で本機器を拭かないようにしてください。拭く場 合は中性洗剤で行ってください

## 正しくお使い頂くために <参照項目> <内容> · ご注文の形式と一致した製品が 納入されていることのご確認 形式指定確認 設置・取付け 外形寸法 結線 電源投入 使用方法 基本操作方法 ・パラメータ一覧 表示と操作方法について パラメータの設定方法 内部勾配設定 操作方法 運転 表示がおかしいとき ・異常時の表示について は電源投入後30分以上たってから行ってください。


# 設置・取付け



# 線




## 使用方法(ご使用前にお読みください)



①制御出力ランプ 制御出力が ON したときに点灯します。 入力値を示します。「GAIn」パラメータを設定している ②入力值表示 場合は実際の入力値 ×「GAIn」パラメータの値が表示 パラメータの呼出し、パラメータの値変更に使用します。 ③表示・設定変更キー パラメータブロックの選択、パラメータの選択、パラメ ④選択・確定キー - タの値の設定の確定などに使用します。

# 表示と操作方法について



# 5 パラメータの説明

注意 30秒間無操作状態が続きますと、表示は電源投入直後の表示状態に戻ります。

1					
		パラメータ 表示記号	パラメータ	内容の説明	出荷時の 初期値
	GREn	GAin	ゲイン設定	入力のゲインを設定します (設定範囲:0.001~2.000)	1.000

# 内部勾配設定

#### 内部勾配設定 本機器の「GAIn」パラメータを変更することでパワコンユニット(形式 SY-P-A1)の「内部勾配設定ダイヤル」設定と同様の操作を行うことが可能です。パワコンユニット(形式 SY-P-A1)の「内部勾配設定ダイヤル」と本機器の「GAIn」パラメータの設定方法の違いについては、下表 1 を参照ください。 100 90 GAIN設定值 1.000 80 70 出力サイクル数[%] 0.800 60 50 0.600 40 30 20 0.200 10 12 4 20 [mA] 3 5 [V] 入力 表 1:「内部勾配設定ダイヤル」と「GAIn」パラメータの設定値対応表 内部勾配設定ダイヤル 出力サイクル GAIn 100 1.000 80 0.800 80% 60 0.600 60% 40 0.400 40% 20 0.200 20%

# 操作方法

内部勾配設定					
「GAIn」パラメータの設定は	「GAIn」バラメータの設定は下記に従って行ってください。(GAIn パラメータを 1.000 から 2.00 に変更する例)				
表示	操 作 手 順				
電源投入時の表示	<b>1</b> 「 <i>SEL</i> 」キーを5秒間押し続けてください。 PV表示部に「 <i>P-n !</i> 」と表示されます。				
P-01	2. ン キーを押して「『吊この」と表示させます。				
58 <u>5</u> 0	<b>3.</b> [SEL] キーを1回押します。 SV表示部に現在の設定値( <b>(DDD</b> ) が点滅します。				
<u> </u>	4.				
<u> </u>	5. [SEL] キーを1回押します。 点滅が止まり、「 [GR Cn] = 0.200 として登録されます。以降、出力サイクル数20%で出力されます。				
電源投入時の表示	6. 運転状態を表示させたい時は、 <i>SEL</i> キーを2秒間押し続けてください。				

# 表示がおかしい時にお読みください

ŧ	異常時の表示					
本機器には、異常を知らせる表示機能があります。異常が発生したときは、すみやかに原因を取り除いてください。 原因を取り除いた後、一旦電源を OFF にして再投入してください。						
l	表示	原因	制御出力			
	<ul> <li>① PV 指示値がレンジ上限値+5% FS 以上となった時</li> <li>① PV 指示値がレンジ下限値-5% FS 以下となった時②電圧入力線の断線または短絡時</li> <li>PV が表示されない</li> <li>DP13 の設定が不適切。DP13 設定値に64 加算すると表示されます。</li> </ul>					
			通常コントロール			

形式指定確認			
仕様	形式		
電圧入力(DC 1-5V)	PXR4ACS1-0Y14L		
電流入力(DC 4-20mA)	PXR4BCS1-0Y14L		

# 仕 様

電源電圧 : AC100(-15%) ~ 240V(+10%)、50/60Hz

消費電力 : 10VA 以下 (AC100V), 12VA 以下 (AC220V)

: ON 時 DC24V (DC17~25V) SSR/SSC 駆動出力 (電圧パルス出力) OFF 時 DC0.5V 以下

最大電流 DC20mA 以下

負荷抵抗 850Ω以上

: -10℃~ 50℃, 90% RH 以下(結露ないこと) 使用および保存温度

-10℃~ 45℃ (密着取付時)

-20℃~60℃(保存温度)

(低温環境においては、電源投入による起動時間にバラつきが出ることがあります。)

時間精度 : ± 0.5% 以内

## その他注意事項

- ・本機器の入力種類は、購入後変更することは出来ません。
- ・本機器の運転画面上段には、入力値 ×GAIn パラメータの値が表示されます。
- ・制御周期の設定(パワコンユニット(SY-P-A1)の制御周期設定ボリューム)は 1 秒固定です。